
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы двухстороннего ВХОДА

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
1Д1600-90б	870	30	1500	400	2576	2736x1200x1240
1Д315-71а	300	63	2900	90	861	1727x600x880
1Д1600-90	1000	40	1500	630	4488	2841x1200x1240
ЦН400/210а	380	192	1500	315	5005	3785x1370x1440
ЦН400/210	400	210	1500	б/дв.	2230	2155x1155x1010
1Д800-56б	700	40	1450	110	1566	2555x795x1115
2Д2000-21а	1250	13	980	132	2985	2895x1350x1260
1Д630-90а	630	90	1450	200	1880	2555x1000x1085
1Д630-90а	470	30	980	75	1532	2550x1000x1150
ЦН1000/180а	900	157	1500	500	4505	3325x1440x1590
Д6300-27а-3	5800	24	730	500	8430	3710x1960x2170
1Д200-90	200	90	2900	90	820	1727x530x815
1Д630-90	630	90	1450	250	2352	2939x1210x1520
1Д315-50	315	50	2900	75	821	1687x600x880
Д3200-33а,б-2	2800	25	980	315	5100	3445x1760x1800
1Д1250-125б						
Д3200-33-2	3000	29	980	400	5250	3445x1760x1800
Д2000-21б-2	1700	17	980	110	2950	2695x1200x1400
Д6300-80б-2	5500	60	750	1250	15470	5170x2385x2150
1Д630-90б	420	25	980	55	1406	2155x1000x990
1Д1250-125а	1150	102	1450	500	4349	2362x935x1065
Д2000-100б-2	1900	80	980	630	5080	3655x1550x1770
1Д800-56	800	56	1450	200	1735	2430x790x975
ЦН1000/180	1000	180	1500	630	4730	3425x1440x1590
Д200-36б	180	25	1450	22	633	1422x799x730
Д6300-80а-2						
ЦН400/210б	360	166	1500	250	4975	3725x1370x1440
2Д2000-21б	1250	10	980	110	2925	2895x1350x1260
ЦН400/105	400	105	1500	200	3186	2570x1155x1148
1Д250-125а	240	101	2900	132	1195	1707x755x770
1Д630-90б	550	74	1450	160	1750	2475x1040x1100
1Д1250-63б	710	20	980	200	2250	2470x1040x1100
1Д315-50б	220	36	2900	45	596	1572x600x830
Д2000-21а-2						
ЦН400/105	400	105	1500	б/дв.	1320	1570x1155x988
Д6300-27б-3	5450	22	730	400	7900	3610x1960x2170
1Д500-63б	400	44	1450	110	1520	2320x890x1020
1Д1250-63	800	28	980	315	2815	2450x780x945
1Д630-125	630	125	1450	400	2980	2415x930x930
Д3200-75а-2	3000	65	980	800	7250	3710x1740x1910
1Д1250-63а	740	24	980	250	2570	2260x780x895
1Д630-125б	500	82	1450	250	2360	2185x855x855
1Д500-63а	450	53	1450	132	1590	2360x890x1020
Д200-36	200	36	1450	37	730	1625x799x835
Д 2000-21-2						
Д2000-100а-2						
1Д630-125а	550	101	1450	315	2440	2225x855x855
1Д800-56а	740	48	1450	132	1474	2360x795x1045
Д320-50	320	50	1450	75	1032	1750x966x890
2Д2000-21	2000	21	980	160	3095	3040x1350x1260
1Д200-90а	180	74	2900	75	780	1687x530x850
1Д500-63	600	63	1450	160	1650	2435x900x1050
1Д250-125	250	125	2900	160	1245	2007x895x965
Д200-36а	190	29,7	1450	30	630	1500x799x790
Д2500-62а-2	2300	52	980	630	5930	3460x1670x1810
ЦН400/210	400	210	1500	400	5550	3710x1370x1645
Д6300-80-2	6300	80	750	б/дв.	8170	2880x2385x2195
1Д200-90б	160	62	2900	55	635	1582x530x815
ЦН1000/180	1000	180	1500	б/дв.	2200	1765x1440x1340

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
Д320-50б	260	29	1450	45	740	1664x640x885
ЦН400/105а	380	96	1500	160	2562	2575x1155x1148
Д320-50а	300	39	1450	55	755	1654x640x900
ЦН400/105б						
1Д1250-125	1250	125	1450	630	4943	2120x880x1020
Д4000-95а-2	3700	82	1000	1250	11090	4660x2200x1800
Д2000-100-2	2000	100	980	800	5420	3845x1550x1405
1Д315-50а	300	42	2900	55	670	1582x600x840
Д6300-27-3	6300	27	730	б/дв.	4600	2000x1950x1950
1Д1600-90а	970	34	1500	500	3614	2781x1200x1240
Д3200-75-2	3200	75	1000	б/дв.	3650	2000x1740x1590
1Д630-90	500	38	980	90	2128	2930x1210x1520
Д2500-62-2	2500	62	980	б/дв.	2700	1850x1670x1420
Д3200-33-2	3200	33	980	б/дв.	2700	1890x1760x1520
1Д315-71	315	71	2900	110	1170	1912x660x880
Д4000-95-2	4000	95	1000	б/дв.	4660	4850x2200x1800

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru