
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы конденсатные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
КсВ90-220	90	220	3000	110	1650	900x800x2450
КсВ 320-125	300	125	1500	б/д	3065	1450x1200x3190
КсВ200-220	200	220	1500	160	2040	1200x1350x3520
КсВ120-85	120	85	3000	б/д	1175	900x800x2190
Кс20-50	20	50	3000	7,5	320	1455x410x86
Кс32-150-2	32	150	3000	б/д	525	1557x615x680
Кс50-55-2	50	55	3000	б/д	660	1557x615x680
КсВ120-85	120	85	3000	75	1175	900x800x2190
КсВ90-155	90	155	3000	75	1330	900x800x2225
КсВ200-130	200	130	1500	б/д	1813	960x900x2405
КсВ90-220	90	220	3000	б/д	1650	1590x710x680
НКУ-90 М	90	38	1500	б/дв	255	1900x506x760
Кс12-110	12	110	3000	б/д	465	1455x410x8
Кс20-110	20	110	3000	42508	550	1875x517x1025
Кс20-110	20	110	3000	б/д	550	1875x517x1025
КсВ125-140	125	140	3000	б/д	1015	680x600x1790
Кс20-50	20	50	3000	б/д	320	1455x410x860
КсВ125-55						
Кс12-50	12	50	3000	б/д	305	1400x410x850
НКУ-140 М	140	49	1500	45	990	
Кс80-155-2	80	155	3000	75	965	1915x615x695
КсВ200-220	200	220	1500	б/д	2040	1200x1350x3520
КсВ90-155	90	155	3000	б/д	1330	900x800x2225
КсВ200-130	200	130	1500	250	1813	960x900x240
КсВ 320-125	300	125	1500	160	3065	1450x1200x3190
Кс32-150-2	32	150	3000	22	425	1557x615x680
Кс80-155-2	80	155	3000	75	965	1915x615x69
КсВ125-55	125	55	3000	30	670	680x600x1535
КсВ 320-160-2	200	220	1500	250	3840	1300x1200x3710
Кс50-110-2	50	110	3000	б/д	745	1712x615x665
Кс12-50	12	50	3000	5,5	305	1400x410x85
Кс50-55-2	50	55	3000	30	660	1557x615x680
КсВ125-140	125	140	3000	110	1015	680x600x1790
Кс12-110	12	110	3000	7,5	465	1455x410x86
КсВ 320-160-2	320	160	1500	б/д	3840	1300x1200x3710
НКУ-140 М	140	49	1500	б/дв	970	
НКУ-90 М	90	38	1500	22	525	1900x506x760
Кс50-110-2						
НКУ-250	250	32	1500	45	990	

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru