
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы сетевые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/ мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
СЭ 1250-140-8	1250	140	3000	б/дв.	6800	4410x1770x1610
СЭ 2500-60-11	2500	60	1500	б/дв.	7000	4410x1770x1610
СЭ 1250-70-11	1250	70	1500	315	8580	4770x1975x1710
СЭ 800-100-8	800	100	3000	б/дв.	4200	3080x1236x1235
СЭ 2500-60-8	2500	60	1500	б/дв.	6800	4410x1770x1610
СЭ 2500-180-8	2500	180	3000	б/дв.	9000	5600x2100x1000
СЭ 500-70-16	500	70	3000	160	2710	2485x1155x1102
СЭ 800-100-8	800	100	3000	315	5860	4073x1695x1515
СЭ 800-55-11	800	55	3000	б/дв.	4840	3720x1695x1500
СЭ 5000-160-8	5000	160	3000	б/дв.	15190	7000x3500x2110
СЭ 800-55-11	800	55	3000	200	5250	3995x1370x1840
СЭ 2500-60-8	2500	60	1500	630	6800	4410x1770x1610
СЭ 800-100-11	800	100	1500	б/дв.	7365	4375x1530x2220
СЭ 1250-140-8	1250	140	3000	800	10400	4365x1940x1720
СЭ 2500-180-8	2500	180	3000	1600	11700	5600x2100x1000
СЭ 2500-60-11	2500	60	1500	630	7800	4410x1770x1610
СЭ 500-70-16	500	70	3000	б/дв.	2328	2300x1050x1065
СЭ 800-100-11	800	100	1500	315	7980	3995x2345x2070
СЭ 1250-140-11	1250	140	1500	б/дв.	13900	5450x1900x1590
СЭ 1250-70-11	1250	70	1500	б/дв.	7210	3995x2305x2070
СЭ 1250-140-11	1250	140	1500	630	13200	5450x2175x2210

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru