
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы артезианские

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
СУЗ-100						
СУЗ-200	200		2900	45-90	55	
ЭЦВ4-2.5-65	2,5	65	2900	1,1	18	775
ЭЦВ4-2.5-80	2,5	80	2900	1,1	19	890
ЭЦВ4-2.5-100						
ЭЦВ4-2.5-100	2,5	100	2900	1,5	26	1050
ЭЦВ4-2.5-120	2,5	120	2900	2,2	28	1130
ЭЦВ4-2.5-140	2,5	140	2900	2,2	29	1260
ЭЦВ4-6.5-70	6,5	70	2900	2,2	28,5	1265
ЭЦВ4-6.5-85	6,5	85	2900	3	32,5	1480
ЭЦВ4-6.5-115	6,5	115	2900	4	38,5	1700
ЭЦВ4-6.5-130	6,5	130	2900	5,5	42	1980
ЭЦВ4-6.5-150	6,5	150	2900	5,5	44	2130
ЭЦВ4-10-40						
ЭЦВ4-10-55	10	55	2900	3	31	1315
ЭЦВ4-10-70	10	70	2900	4	35	1530
ЭЦВ4-10-85	10	85	2900	5,5	41	1760
ЭЦВ4-10-95	10	95	2900	5,5	42	1980
ЭЦВ4-10-110	10	110	2900	5,5	44	2130
ЭЦВ5-4-75	4	75	2900	2,2	42	1200
ЭЦВ5-4-100	4	100	2900	3	48	1400
ЭЦВ5-4-125	4	125	2900	3	52	1540
ЭЦВ5-4-160	4	160	2900	4	66	1930
ЭЦВ5-6.5-50	6,5	50	2900	2,2	40	1100
ЭЦВ5-6.5-80	6,5	80	2900	3	49	1380
ЭЦВ6-6.5-120	6,5	120	2900	4	67	1860
ЭЦВ6-6.5-140	6,5	140	2900	4	66	2010
ЭЦВ6-4-70	4	70	2900	2,2	55	1030
ЭЦВ6-4-100						
ЭЦВ6-4-130	4	130	2900	4	64	1300
ЭЦВ6-4-160						
ЭЦВ6-4-190	4	190	2900	4	65	1450
ЭЦВ6-6.5-60	6,5	60	2900	2,2	56	1045
ЭЦВ6-6.5-85	6,5	85	2900	3	66	1240
ЭЦВ6-6.5-105	6,5	105	2900	4	62	1230
ЭЦВ6-6.5-140	6,5	140	2900	5,5	72	1410
ЭЦВ6-6.5-185	6,5	185	2900	7,5	83	1650
ЭЦВ6-6.5-225	6,5	225	2900	7,5	87	1780
ЭЦВ6-10-80	10	80	2900	4	66	1200
ЭЦВ6-10-110	10	110	2900	5,5	68	1320
ЭЦВ6-10-120	10	120	2900	5,5	68	1320
ЭЦВ6-10-185	10	185	2900	8	89	1750
ЭЦВ6-10-235	10	235	2900	11	94	1960
ЭЦВ6-10-350	10	350	2900	13	121	2480
ЭЦВ6-16-50	16	50	2900	3	60	1160
ЭЦВ6-16-75	16	75	2900	5,5	70	1355
ЭЦВ6-16-90	16	90	2900	6,3	72	1430
ЭЦВ6-16-110	16	110	2900	7,5	80	1615
ЭЦВ6-16-140	16	140	2900	11	91	1850
ЭЦВ6-16-160	16	160	2900	13	103	2000
ЭЦВ6-16-190	16	190	2900	13	110	2200
ЭЦВ8-16-140	16	140	2900	11	93	1440
ЭЦВ8-16-160	16	160	2900	13	107	1590
ЭЦВ8-16-180	16	180	2900	13	110	1650
ЭЦВ8-16-200	16	200	2900	22	135	1720
ЭЦВ8-16-260						
ЭЦВ8-25-55	25	55	2900	5,5	67	1100

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ЭЦВ8-25-70	25	70	2900	7,5	76	1220
ЭЦВ8-25-100	25	100	2900	11	100	2030
ЭЦВ8-25-125	25	125	2900	13	102	1570
ЭЦВ8-25-150	25	150	2900	17	128	1545
ЭЦВ8-25-180	25	180	2900	18,5	132	1660
ЭЦВ8-25-230	25	230	2900	22	142	1840
ЭЦВ8-25-300	25	300	2900	32	177	2200
ЭЦВ8-40-60	40	60	2900	11	84	1310
ЭЦВ8-40-60 нрк	40	60	2900	11	87	1310
ЭЦВ8-40-90	40	90	2900	17	120	1440
ЭЦВ8-40-90 нрк	40	90	2900	17	127	1440
ЭЦВ8-40-120	40	120	2900	22	126	1490
ЭЦВ8-40-120 нрк	40	120	2900	22	135	1490
ЭЦВ8-40-150	40	150	2900	27	157	1790
ЭЦВ8-40-150 нрк	40	150	2900	27	170	1790
ЭЦВ8-40-180 нрк	40	180	2900	32	172	1920
ЭЦВ8-65-70	65	70	2900	22	115	1735
ЭЦВ8-65-90	65	90	2900	27	198	2090
ЭЦВ8-65-110	65	110	2900	33	201	2165
ЭЦВ8-65-145	65	145	2900	45	232	2500
ЭЦВ8-65-180	65	180	2900	45	240	2660
ЭЦВ10-65-65 нрк	65	65	2900	22	135	1310
ЭЦВ10-65-110 нрк	65	110	2900	32	220	1640
ЭЦВ10-65-150 нрк	65	150	2900	45	257	1840
ЭЦВ10-65-175 нрк	65	175	2900	45	265	1920
ЭЦВ10-65-200 нрк	65	200	2900	50	285	2000
ЭЦВ10-65-225 нрк	65	225	2900	65	290	2095
ЭЦВ10-65-250 нрк	65	250	2900	65	300	2170
ЭЦВ10-65-275 нрк	65	275	2900	75	320	2320
ЭЦВ10-100-120	100	120	2900	55	301	2200
ЭЦВ10-120-40	120	40	2900	22	183	1320
ЭЦВ10-120-60	120	60	2900	32	223	1615
ЭЦВ10-120-80	120	80	2900	33	231	1700
ЭЦВ10-120-100	120	100	2900	45	271	1930
ЭЦВ10-120-140	120	140	2900	80	326	2280
ЭЦВ10-160-25	160	25	2900	17	183	1315
ЭЦВ10-160-35	160	35	2900	22	204	1485
ЭЦВ10-160-50	160	50	2900	33	236	1615
ЭЦВ10-160-75	160	75	2900	45	270	1920
ЭЦВ10-160-100	160	100	2900	65	310	2180
ЭЦВ10-160-125	160	125	2900	80	340	2420
ЭЦВ10-160-150	160	150	2900	90	351	2590
ЭЦВ12-160-65	160	65	2900	45	255	1620
ЭЦВ12-160-100	160	100	2900	65	286	1800
ЭЦВ12-160-140	160	140	2900	90	327	1970
ЭЦВ12-160-175	160	175	2900	110	402	2025
ЭЦВ12-160-200	160	200	2900	130	477	2360
ЭЦВ12-200-35	200	35	2900	32	235	1550
ЭЦВ12-200-70	200	70	2900	65	313	2010
ЭЦВ12-200-105	200	105	2900	90	358	2390
ЭЦВ12-200-140	200	140	2900	110	440	2610
ЭЦВ12-210-25	210	25	2900	22	175	1260
ЭЦВ12-210-55	210	55	2900	45	250	1640
ЭЦВ12-250-35	250	35	2900	37	267	1680
ЭЦВ12-250-70	250	70	2900	75	350	2090
ЭЦВ12-250-105	250	105	2900	110	410	2360
ЭЦВ12-250-140	250	140	2900	130	504	2840

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru