
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы фекальные полупогружные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ФГПУ20/10	20	10	2950	2,2	76	2800X250X300
НЖН-200 на санях	300	20	975	б/дв		4360x1840x1100
НЖН-200-1 на кол.	300	20	975	22		4360x1840x1100
ФГС90/20	90	20	2950	5,5	83	910x400x450
НЖН-200-1 на раме	300	20	975	б/дв	1200	4360x1840x1100
ФГПУ40/16	40	16	2950	3	80	2800X250X300
Шкаф упр. НЦИ-Ф-100			975	11	10	
ФГПУ 90/20	90	20	2950	5,5	107	3710X420X440
ФГП30/10	30	10	1450	2,2	67	2200X270X320
НЖН-200 на санях	300	20	975	18,5		4360x1840x1100
НЖН-200А-1 на раме	300	20	975	18,5		4360x1840x1100
НЖН-200-1 на кол.	300	20	975	б/дв	1200	4360x1840x1100
НЖН-200 на санях	300	20	975	22		4360x1840x1100
Шкаф упр. НЖН-200			975	22	12	4360x1840x1100
НЖН-200 на санях	300	20	975	б/дв	1200	4360x1840x1100
НЖН-200-1 на кол.	300	20	975	б/дв	1200	4360x1840x1100
НЦИ-Ф-100	100	8	975	11	430	1050x550x4155
ФГПУ25/16	25	16	2950	3	79	2800X250X300
ФГС50/12,5	50	12,5	1450	4	92	910x400x450
ФГПУ30/10	30	10	1450	2,2	83	3710X420X440
ФГП 120/16	120	16	1450	7,5	140	2250X500X380
ФГП20/10	20	10	2950	2,2	48	1700x250x300
ФГС30/10	30	10	1450	2,2	77	900x400x440
ФГП25/16	25	16	2950	3	65	1700X250X300
ФГП40/16	40	16	2950	3	66	1700X250X300
НЖН-200А-1 на кол.	300	20	975	18,5		4360x1840x1100
ФГПУ 50/12,5	50	12,5	1450	4	125	3710X420X440
НЦИ-Ф-100	100	8	975	б/дв	430	1050x550x3700
ФГПУ 120/16	120	16	1450	7,5	150	3850X500X440
ФГП 50/12,5	50	12,5	1450	4	105	2200X350X440
ФГП 90/20	90	20	2950	5,5	90	2200X270X320
Затвор НЦИ-Ф-100					15	
НЖН-200А-1 на раме						
НЖН-200-1 на раме	300	20	975	б/дв	1200	4360x1840x1100

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru