
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы песковые

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ПБА 100-140/27,5	140	27,5	1200	б/дв.	575	765x730x1490
ПР 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	2,2	69	854x392x147
ПК 63/22,5	63	22,5	1500	11	295,5	1782x1441x340
ПВП 315/40	315	40	1500	110	1815	678x1972x990
ПВП 63/22,5	63	22,5	1500	б/дв.	200	1782x1200x340
ПР 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	3	78	854x392x147
ПВП 315/40	315	40	1500	б/дв.	1033	678x1972x990
ПР 63/22,5	63	22,5	1500	11	290	1782x1310x340
ПБ 160/20	160	20	1500	б/дв.	578	207x745x1890
ПВП 40/16	40	16	1500	б/дв.	170	1280x1200x340
ПВП 100/16	100	16	1500	15	629	176x834x1864
ПР 100/16	100	16	1500	15	359	178x576x1441
ПВП 250/56	250	56	1500	110	1802	644x1952x585
ПВП 12,5/12,5	12,5	12,5	1500	3	109	1341x900x225
ПБ 40/16	40	16	1500	б/дв.	230,5	147x517x1310
ПКВП 63/22,5	63	22,5	1500	15	403	1782x1200x340
ПБА 100-195/52	195	52	1650	90	1455	765x730x1480
ПБ 100/31,5	100	31,5	1500	б/дв.	586	197x735x1885
ПБА 150-400/52	400	52	1100	160	2900	865x1030x1723
ПБ 315/56	315	56	1500	б/дв.	1098	855x2555x1000
ПБА 150-300/30	300	30	830	75	1784	865x1030x1632
ПБА 150-350/40	350	40	965	110	2202	1030x865x1080
ПРВП 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	б/дв.	81	1341x900x225
ПБ 160/40	160	40	1500	55	958	230x768x1980
ПВП 63/22,5	63	22,5	1500	15	362	1782x1200x340
ПВП 100/31,5	100	31,5	1500	б/дв.	465	1844x1680x465
ПБА 150-400/52	400	52	1100	б/дв.	972	865x1030x1723
ПБА 150-300/30	300	30	830	б/дв.	972	865x1030x1723
ПВП 250/28	250	28	1500	55	873	2647x1680x585
ПБА 100-112/17	112	17	965	15	850	730x280x765
ПВП 100/31,5	100	31,5	1500	30	665	1844x1680x465
ПРВП 100/16	100	16	1500	15	391	510x1298x410
П 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	3	77	854x392x147
ПБ 315/16	315	16	1500	45	1510	296x866x2210
ПРВП 100/16	100	16	1500	б/дв.	231	510x1298x410
ПКВП 63/22,5	63	22,5	1500	11	389	1782x1200x340
ПБ 40/16	40	16	1500	5,5	286,5	147x517x1310
ПВП 250/56	250	56	1500	б/дв.	971	644x1952x585
ПВП 160/40	160	40	1500	б/дв.	515	2631x1680x550
ПБ 250/56						
ПБ 250/56	250	56	1500	б/дв.	1060	270x822x2357
ПБА 100-140/27,5	140	27,5	1200	30	995	765x730x1490
П 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	б/дв.	50	854x392x147
ПБА 150-350/40	350	40	965	б/дв.	972	1030x335x1080
ПБ 100/16	100	16	1500	15	378,5	178x576x1520
ПР 100/16	100	16	1500	б/дв.	232	178x576x1441
ПК 63/22,5	63	22,5	1500	б/дв.	220	1782x1441x340
ПВП 160/20	160	20	1500	30	667	2434x1200x340
ПБ 315/16	315	16	1500	б/дв.	1078	296x866x2210
ПБ 315/56	315	56	1500	160	2211	855x2555x1000
ПБ 250/28	250	28	1500	55	966	240x793x1990
ПБ 315/40	315	40	1500	110	1840	990x2375x852
ПВП 250/28	250	28	1500	б/дв.	531	2647x1680x585
ПР 63/31,5	63	31,5	1500	б/дв.	240	170x560x1441
ПВП 160/40	160	40	1500	55	857	2631x1680x550
ПБА 100-195/52	195	52	1650	б/дв.	575	765x730x1480
ПБА 100-170/40	170	40	1450	б/дв.	575	730x280x805
ПР 63/31,5	63	31,5	1500	15	367	170x560x1441
ПРВП 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	3	109	1341x900x225

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
ПБА 100-112/17						
ПБ 250/28	250	28	1500	б/дв.	625	240x793x1990
ПР 63/22,5	63	22,5	1500	15	357	1782x1310x340
ПБ 63/22,5	63	22,5	1500	б/дв.	246,5	170x560x1505
ПРВП 63/22,5	63	22,5	1500	11	328	1782x1200x340
ПК 63/22,5	63	22,5	1500	15	363	1782x1441x340
ПБА 100-170/40	170	40	1450	55	1058	730x280x805
ПБ 160/40	160	40	1500	б/дв.	617	230x768x1980
ПРВП 63/22,5	63	22,5	1500	15	389	1782x1200x340
ПРВП 63/31,5	63	31,5	1500	15	390	170x560x1441
ПР 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	б/дв.	51	854x392x147
ПБ 160/20	160	20	1500	30	768	207x745x1890
ПРВП 63/22,5	63	22,5	1500	б/дв.	228	1782x1200x340
ПВП 12,5/12,5	12,5	12,5	1500	б/дв.	81	1341x900x225
ПРВП 63/31,5	63	31,5	1500	б/дв.	230	170x560x1441
ПВП 160/20	160	20	1500	б/дв.	467	2434x1200x340
ПБ 100/31,5	100	31,5	1500	30	776	197x735x1885
ПБ 315/40	315	40	1500	б/дв.	1058	990x2375x852
ПКВП 63/22,5	63	22,5	1500	б/дв.	243	1782x1200x340
Б 100/16	100	16	1500	б/дв.	251,5	178x576x1520
ПВП 40/16	40	16	1500	5,5	230	1280x1200x340
ПБ 63/22,5	63	22,5	1500	15	373,5	170x560x1505
ПР 63/22,5	63	22,5	1500	б/дв.	215	1200x500x1845
ПВП 100/16						
П 12,5/12,5-СП	12,5	12,5	1500	2,2	68	854x392x147

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru