

---

# Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

## Насосы питательные

**Архангельск** (8182)63-90-72

**Астана** +7(7172)727-132

**Белгород** (4722)40-23-64

**Брянск** (4832)59-03-52

**Владивосток** (423)249-28-31

**Волгоград** (844)278-03-48

**Вологда** (8172)26-41-59

**Воронеж** (473)204-51-73

**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58

**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81

**Калуга** (4842)92-23-67

**Кемерово** (3842)65-04-62

**Киров** (8332)68-02-04

**Краснодар** (861)203-40-90

**Красноярск** (391)204-63-61

**Курск** (4712)77-13-04

**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13

**Москва** (495)268-04-70

**Мурманск** (8152)59-64-93

**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73

**Орел** (4862)44-53-42

**Оренбург** (3532)37-68-04

**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

**Рязань** (4912)46-61-64

**Самара** (846)206-03-16

**Санкт-Петербург** (812)309-46-40

**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31

**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Тверь** (4822)63-31-35

**Томск** (3822)98-41-53

**Тула** (4872)74-02-29

**Тюмень** (3452)66-21-18

**Ульяновск** (8422)24-23-59

**Уфа** (347)229-48-12

**Челябинск** (351)202-03-61

**Череповец** (8202)49-02-64

**Ярославль** (4852)69-52-93



**Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.**

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

**Обратите внимание!**

**Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:**

**недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.**

**Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.**

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращен. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
2НВР-5ДМ	5,5	0,005	1450	0,55	26	555x170x280
ПЭ 90-110	90	1100	3000	500	4020	3590x1285x1285
ПЭ 100-32	100	330	3000	б/дв.	5000	6510x1635x1915
ПЭ 150-53	150	580	3000	б/дв.	2170	2570x840x910
ПЭ 100-32	100	330	3000	160	5000	9240x2000x2130
ПЭ 90-180	90	1900	3000	б/дв.	4450	3915x1225x1010
ПЭ 90-180	90	1900	3000	800	5000	2375x1500x1325
ПЭ 65-40	65	440	3000	132	2400	2645x870x1030
ПЭ 65-28	65	290	3000	б/дв.	8920	5015x1390x1615
ПЭ 150-63	150	700	3000	500	4300	3915x1225x1010
ПЭ 380-185-5	380	2030	3000	3150	9600	3590x1285x1285
ПЭ 580-185-5	580	2030	3000	4000	15000	9510x1635x1915
ПЭ 65-53	65	580	3000	200	2170	2570x840x910
ПЭ 150-63	150	700	3000	б/дв.	4020	2645x870x1030
ПЭ 380-185-5	380	2030	3000	б/дв.	9600	3590x1285x1285
ПЭ 270-150-4	270	1500	3000	2000	8920	3240x2000x2130
ПЭ 150-53	150	580	3000	500	2570	2880x88x910
ПЭ 90-110	90	1100	3000	б/дв.	1125	1630x810x960
ПЭ 65-53	65	580	3000	б/дв.	2570	2880x880x910
ПЭ 65-40	65	440	3000	б/дв.	4020	3590x1285x128
ПЭ 580-185-5	580	2030	3000	б/дв.	15000	9510x1635x1915
ПЭ 270-150-4	270	1500	3000	б/дв.	8920	3240x2000x2130
ПЭ 100-53	100	580	3000	б/дв.	4450	3915x1225x1010

---

# Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

**Архангельск** (8182)63-90-72

**Астана** +7(7172)727-132

**Белгород** (4722)40-23-64

**Брянск** (4832)59-03-52

**Владивосток** (423)249-28-31

**Волгоград** (844)278-03-48

**Вологда** (8172)26-41-59

**Воронеж** (473)204-51-73

**Екатеринбург** (343)384-55-89

**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58

**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81

**Калуга** (4842)92-23-67

**Кемерово** (3842)65-04-62

**Киров** (8332)68-02-04

**Краснодар** (861)203-40-90

**Красноярск** (391)204-63-61

**Курск** (4712)77-13-04

**Липецк** (4742)52-20-81

**Магнитогорск** (3519)55-03-13

**Москва** (495)268-04-70

**Мурманск** (8152)59-64-93

**Набережные Челны** (8552)20-53-41

**Нижний Новгород** (831)429-08-12

**Новокузнецк** (3843)20-46-81

**Новосибирск** (383)227-86-73

**Орел** (4862)44-53-42

**Оренбург** (3532)37-68-04

**Пенза** (8412)22-31-16

**Пермь** (342)205-81-47

**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15

**Рязань** (4912)46-61-64

**Самара** (846)206-03-16

**Санкт-Петербург** (812)309-46-40

**Саратов** (845)249-38-78

**Смоленск** (4812)29-41-54

**Сочи** (862)225-72-31

**Ставрополь** (8652)20-65-13

**Тверь** (4822)63-31-35

**Томск** (3822)98-41-53

**Тула** (4872)74-02-29

**Тюмень** (3452)66-21-18

**Ульяновск** (8422)24-23-59

**Уфа** (347)229-48-12

**Челябинск** (351)202-03-61

**Череповец** (8202)49-02-64

**Ярославль** (4852)69-52-93

---

Единый адрес для всех регионов: [khs@nt-rt.ru](mailto:khs@nt-rt.ru) || [www.kolyshley.nt-rt.ru](http://www.kolyshley.nt-rt.ru)