
Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Насосы шестеренные

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Электродвигатель снабжается защитой от перегрева, перепадов тока.

Класс электрозащиты	Класс 1 (0I). Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением специального провода к контуру заземления или непосредственным механическим контактом электрооборудования и контура заземления.
Класс электрозащиты (доп)	Класс 2 (опционально). Возможна установка дополнительной электроизоляции (рабочая и дополнительная электроизоляция)
Группы допуска	Группы допуска по электробезопасности: III и выше

Обратите внимание!

Во избежание недоразумений и с целью недопущения необоснованных рекламаций в адрес завода, сообщаем:

недобросовестные фирмы-посредники могут предлагать наши агрегаты по заниженным ценам. Делается это путем замены нашего электродвигателя, снабженного системами защиты (ГОСТ, ISO) от перегрева, перегрузок и перепадов напряжения на существенно более дешевые китайские аналоги, на которых не предусмотрено никаких систем защиты.

Завод НЕ ПРИНИМАЕТ претензии по насосному оборудованию если на агрегат был установлен не-сертифицированный электродвигатель.

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
НМШ 2-40-1,6/16 Б	1,6	160	1450	б/дв.	30	540x277x290
НМШ 2-40-1,6/16 Б	1,6	160	1450	3	57	580x302x312
НМШФ 2-40-1,6/4 Б	1,6	40	1450	1,1 взр.	60	517x240x284
НМШ 8-25-6,3/10 Б	6,3	100	1450	5,5	69	520x545x1510
НМШФ 8-25-6,3/6 Б	6,3	60	1450	4	72	663x265x306
НМШ 5-25-4,0/4 Б	4	40	1450	2,2	51	1200x400x670
Ш 3,2/25-1,6/16 К	1,6	160	1450	1,5	59	567x277x290
A1 3B 4/25-6,8/25 Б	6,8	250	2900	7,5 взр.	174	955x360x395
Ш 40-4-19,5/4	19,5	40	980	7,5	216	902x340x456
Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б	37,5	25	980	15	275	1087x380x575
НМШ 8-25-6,3/25	6,3	250	1450	б/дв.	25	760x320x415
НМШФ 5-25-4,0/4 Б	4	40	1450	2,2	54	584x265x294
НМШФ 5-25-4,0/4 Б	4	40	1450	2,2	54	584x265x294
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б	6,3	25	1450	2,2	52	608x277x290
НМШ 32-10-18,5/4 Б	18,5	40	980	б/дв.	84	820x328x456
НМШ 8-25-6,3/25	6,3	250	1450	7,5	95	760x320x415
НМШГ 20/25	20	250	1450	7,5	123,5	835x320x470
НМШ 2-40-1,6/16 Б	1,6	160	1450	2,2	50	580x302x312
НМШ 5-25-2,5/6	2,5	60	960	2,2	68	683x302x440
НМШФ 8-25-6,3/4 Б	6,3	40	1450	2,2	59	619x265x294
Ш 80-2,5-37,5/2,5	37,5	2,5	980	б/дв.	120	1037x380x575
НМШГ 8/25	8	250	1450	4	83	760x302x440
НМШФ 2-40-1,6/6 Б	1,6	60	1450	1,1 взр.	66,7	517x240x284
НМШ 8-25-6,3/10	6,3	100	1450	4	67	675x320x330
Ш 40-4-19,5/6 Б	19,5	60	980	б/дв.	107	902x340x456
НМШФ 0,6-25-0,63/25 Ю-3	0,63	250	1450	1,1	22	503x214x205
НМШ 8-25-6,3/10 Б	6,3	100	1450	4	67	675x320x330
Ш 40-4-19,5/4 Б	19,5	40	980	5,5	206	852x340x456
Ш 40-4-19,5/6	19,5	60	980	7,5 взр.	175	1037x525x545
НМШ 32-10-18,5/4 Б	18,5	40	980	5,5	152	820x328x456
Ш 40-4-19,5/6 Б	19,5	60	980	7,5 взр.	175	1037x525x545
НМШФ 8-25-6,3/4 Б	6,3	40	1450	2,2 взр.	133	619x265x294
Ш 40-4-19,5/6 Б	19,5	60	980	7,5	150	902x340x456
Ш 3,2/25-1,6/16 К	1,6	160	1450	2,2	66	583x277x312
НМШФ 2-40-1,6/6 Б	1,6	60	1450	1,1	43	517x240x284
НМШ 2-40-1,6/16	1,6	160	1450	2,2	50	580x302x312
НМШ 5-25-2,5/6	2,5	25	960	1,5	51	583x277x300
НМШ 2-40-1,6/16	1,6	160	1450	1,5	44	540x277x290
НМШФ 2-40-1,6/16 Б	1,6	160	1450	2,2	50	790x397x335
НМШ 32-10-18,5/4	18,5	40	980	б/дв.	84	820x328x456
Ш 40-4-19,5/4 Б	19,5	40	1450	б/дв.	137	852x340x456
НМШ 5-25-4,0/4	4	40	1450	1,5	46,7	1821x815x715
НМШ 2-40-1,6/16	1,6	160	1450	б/дв.	30	540x277x290
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б	6,3	25	1450	б/дв.	34	592x277x290
НМШ 5-25-2,5/6	2,5	60	960	б/дв.	31	583x277x300
НМШФ 2-40-1,6/4 Б	1,6	40	1450	1,1	43	517x240x284
НМШ 8-25-6,3/25 Б	6,3	250	1450	б/дв.	25	760x320x415
НМШ 8-25-6,3/2,5	6,3	25	1450	б/дв.	34	592x277x290
НМШ 8-25-6,3/10	6,3	100	1450	б/дв.	38	675x320x330
НМШГ 8/25	8	250	1450	б/дв.	58	642x277x430
A1 3B 4/25-3,2/4 Б	3,2	40	1450	1,5	87	825x260x325
НМШ 5-25-4,0/4 Б	4	40	1450	б/дв.	33	1245x395x515
НМШ 8-25-6,3/2,5 Б	6,3	25	1450	1,5	48	592x277x290
НМШ 32-10-18,5/4	18,5	40	980	7,5	152	820x328x456
Ш 40-4-19,5/6	19,5	60	980	б/дв.	107	902x340x456
НМШ 5-25-4,0/4	4	40	1450	б/дв.	33	1525x580x735
Ш 80-2,5-37,5/2,5	37,5	2,5	980	15	275	1087x380x575
НМШ 8-25-6,3/10 Б	6,3	100	1450	б/дв.	38	675x320x330
НМШ 8-25-6,3/2,5	6,3	25	1450	1,5	48	592x277x290

Наименование	Q Подача (м3/ч)	H Напор (м)	n Частота вращения. (об/мин)	N Мощность э/д (насоса) (кВт или л.с)	Масса (кг)	Габариты L x B x X (мм)
НМШФ 2-40-1,6/16 Б	1,6	160	1450	2,2 взр.	131	825x397x335
НМШФ 5-25-4,0/4 Б	4	40	1450	2,2 взр.	131	825x397x335
НМШ 32-10-18,5/4	18,5	40	980	5,5	152	820x328x456
НМШ 8-25-6,3/10	6,3	100	1450	5,5	94	520x545x1510
НМШ 8-25-6,3/10	6,3	100	1450	5,5	94	520x545x1510
НМШФ 0,6-25-0,4/25 Ю-3						
A1 3B 16/25-8/25 Б	8	250	1450	15	245	1215x430x515
НМШ 5-25-4,0/4	4	40	1450	2,2	51	1280x555x565
Ш 3,2/25-1,6/16 К	1,6	160	1450	б/дв.	46	567x277x290
НМШ 5-25-2,5/6 Б	2,5	60	960	2,2	67	683x302x440
НМШ 8-25-6,3/25 Б	6,3	250	1450	7,5	95	760x320x415
A1 3B 4/25-3/25 Б	3	250	1450	5,5	120	945x305x395
Ш 40-4-19,5/4	19,5	40	980	б/дв.	82	852x340x456
НМШГ 20/25	20	250	1450	б/дв.	58	615x302x312
Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б	37,5	25	980	11	250	1037x380x575
НМШ 5-25-4,0/4 Б	4	40	1450	1,5	46,7	1200x400x670
A1 3B 4/25-6,8/10 Б	6,8	100	2900	5,5	174	1090x360x475
НМШ 5-25-2,5/6 Б	2,5	60	960	б/дв.	31	583x277x300
A1 3B 4/25-6,8/25 Б	6,8	250	2900	7,5	130	955x360x395
НМШФ 0,6-25-0,25/25 Ю-3	0,25	250	980	0,75	22	499x195x205
НМШ 32-10-18,5/4 Б	18,5	40	980	7,5	152	820x328x456
A1 3B 16/25-20/25 Б	20	250	2900	22	270	1340x430x655
НМШ 5-25-4/10	4	100	1450	3	59	615x302x312
Ш 80-2,5-37,5/2,5	37,5	2,5	980	11	250	1037x380x575
Ш 40-4-19,5/6	19,5	60	980	7,5	150	902x340x456
Ш 40-4-19,5/4 Б	19,5	40	980	7,5	216	902x340x456
НМШФ 8-25-6,3/6 Б						
НМШ 8-25-6,3/2,5	6,3	25	1450	2,2	52	608x277x290
Ш 40-4-19,5/4	19,5	40	980	5,5	150	852x340x456
Ш 80-2,5-37,5/2,5 Б	37,5	2,5	980	б/дв.	120	1037x380x575
НМШ 2-40-1,6/16 Б	1,6	160	1450	1,5	44	540x277x290
НМШ 5-25-4/10						

Завод гидротехнического оборудования «СпецМаш»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: khs@nt-rt.ru || www.kolyshley.nt-rt.ru